



SENSORE DI PRESSIONE BENZINA  
POSTO SUL RAIL




CONNETTORE  
CENTRALINA  
CONTROLLO POMPA  
(Posta sotto ai seggiolini  
posteriori lato guidatore)




RIPROGRAMMARE CON  
LA CONFIGURAZIONE  
DEDICATA PER  
QUESTO VEICOLO  
PRESENTE SUL KIT TAP  
Codice AEB011N




PIN 17 FILO ARANCIONE/GIALLO  
SEGNAL PWM POMPA BENZINA



PETROL PRESSURE SENSOR IS PLACED ON THE PETROL INJECTIONS RAIL



PUMP CONTROL UNIT CONNECTOR  
(Located under the seats rear driver side)



PIN 17 ORANGE/YELLOW WIRE PWM PETROL PUMP SIGNAL CONNECT WITH THE YELLOW WIRE OF EMULATOR