






CONNETTORE DEL  
SENSORE DI PRESSIONE  
BENZINA A 4 PIN



CONNETTORE  
CENTRALINA POMPA  
BENZINA  
(Situata sotto al  
seggolino posteriore lato  
passaggero)




RIPROGRAMMARE CON  
LA CONFIGURAZIONE  
DEDICATA PER  
QUESTO VEICOLO  
PRESENTE SUL KIT TAP  
Codice AEB011N



CONNETTORE  
LARGO BIANCO


PIN 545 FILO GIALLO/BLU  
SEGNAL PWM POMPA  
BENZINA COLLEGATO CON IL  
FILO GIALLO DELL'EMULATORE  
PRESSIONE BENZINA



4 PIN PETROL PRESSURE  
CONNECTOR



PUMP CONTROL UNIT  
CONNECTOR  
(located under the seats  
rear passenger side)



TO REPROGRAM BY  
DEDICATED CONFIGURATION  
AVAILABLE IN THE KIT TAP  
Code AEB011N

PINK

PINK/BLACK

PIN 4 BROWN/BLUE WIRE  
PETROL PRESSURE SIGNAL

DON'T CONNECT

GREEN

GROUND

BLACK

TO THE GAS VALVE BLUE WIRE


BLUE

+12V KEY ON ENGINE OFF

RED

YELLOW

PIN 545 YELLOW/BLUE  
WIRE COMMAND PUMP  
SIGNAL CONNECT WITH  
THE YELLOW WIRE OF  
EMULATOR



WHITE LARGE  
CONNECTOR